



Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

enregistreur miniature autonome
à 4 entrées externes

HOBO 4 ENTRÉES EXTERNES

4 entrées externes pour sonde de température, CO2, courant AC, tension AC, 4-20 mA et tension DC

Echelle de mesure des entrées externes : 0 à 2,5 V DC

Précision : $\pm 2 \text{ mV} \pm 2,5 \%$ de la lecture absolue

Résolution : 0,6 mV

Précision de l'horloge : $\pm 1 \text{ mn/mois}$ à $+25 \text{ }^\circ\text{C}$

Durée de vie de la pile : 1 an pour une utilisation typique

Mémoire : 64 Kbits (43000 mesures/12 bits)

Date et heure de démarrage programmable
ou démarrage par bouton poussoir

Déchargement complet en 30 secondes

Numéro de série ineffaçable

Indication de l'heure et de la date

Indicateur de charge de pile visualisable lors de la
configuration par logiciel

Température de fonctionnement : $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ à $+70 \text{ }^\circ\text{C}$,

0 à 95 % d'humidité relative non condensée

Température de stockage : $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ à $+75 \text{ }^\circ\text{C}$

Dimensions (mm) : 22 x 74 x 58 - Masse : 46 g

Interface USB pour la communication avec un ordinateur

Confirmation des opérations par LED clignotante

Pile au lithium facilement remplaçable (> page 10)

Livré avec accessoires de fixation (magnétique, autocollant, velcro)



4 entrées
externes



Interface
USB



Compatible
navette
U-Shuttle



Accepte toutes les sondes
externes de la famille H08
(voir pages 44 à 46)

Enregistreur	Référence
HOBO U12 4 Ext Channels	U12-006
Accessoires	Référence
Navette de transport U-Shuttle	U-DT-1
Logiciel d'exploitation HoboWare PC ou Mac	pour PC : BHW-PC pour Mac : BHW-MAC
Câble de liaison USB	CABLE-USBMB