

Installer un Module Relais ou Analogique pour HOBO® RX3000 (RXMOD-x1)

1. Stoppez la station si un enregistrement est en cours.
2. Appuyez sur le bouton Connect et attendez que la station se connecte à HOBOLink et décharge les derniers enregistrements (indispensable avant qu'un nouveau module ne soit installé).
3. Éteignez la station en déconnectant la batterie et le dispositif de charge.
4. Clipsez le connecteur présent à l'arrière du module dans le port module (gauche ou droite) de la station. Pour le module relais, privilégiez le port droit (gestion des câbles plus aisée).
5. En utilisant un tournevis cruciforme, serrez la vis présente en bas du module.
6. Branchez la batterie et le dispositif de charge, puis attendez que la station démarre. Vérifiez que le module est bien listé sur l'écran LCD.

