



Votre  
partenaire  
**température**

15, rue de Montvaux  
57865 Amanvillers (FRANCE)  
Tél. (33) 03 87 53 53 53  
Fax (33) 03 87 53 53 55  
E-mail : [info@prosensor.com](mailto:info@prosensor.com)

[www.prosensor.com](http://www.prosensor.com)

### ceinture chauffante thermostatée

Elément chauffant : résistance nickel multibrins

Support : caoutchouc, silicone armé fibre de verre avec feuillard métallique laminé

Contrôle : thermostat réglable noyé sous silicone évitant tout risque de surchauffe

Fixation par système à ressort assurant une bonne adhésion et permettant l'adaptation sur des fûts non normalisés

Alimentation 230 V monophasé



Ø fût (mm)	Capacité (L)	Puissance (W)	Références
275/325	25	300	<b>CCT-25L</b>
320/370	55	500	<b>CCT-55L</b>
425/475	120	750	<b>CCT-120L</b>
550/600	200	1000	<b>CCT-200L</b>

#### Précautions d'emploi

- Placez le collier le plus bas possible en prenant soin que celui-ci épouse au mieux les formes du fût
- Vérifiez que le niveau du liquide soit supérieur à l'emplacement du collier. Dans le cas de variations de niveau dans votre procédé, prévoir des contrôleurs de niveau
- Vérifiez que la température maximale admissible par le liquide ne puisse être dépassée ou bien insérez un thermostat
- Ne pas recouvrir le fût lors du chauffage afin d'éviter une augmentation de la pression ou insérez un pressostat